

1. Включение сауны

Нажмите и удерживайте кнопку «СТАРТ/СТОП» в течение 3-х секунд. В сауне включится свет, на дисплее отобразится надпись «Вр. Сеанса 30 мин.» (Время сеанса 30 минут), сауна готова к работе.

По умолчанию время сеанса установлено на 30 минут, а мощность тыловых и лицевых нагревателей на 80%.

Если Вас устраивают стандартные установки, запустите сеанс прогрева кратковременным нажатием на кнопку «СТАРТ/СТОП». Нагреватели включатся, начнется обратный отсчет времени, на дисплее отобразится «Осталось 30 мин.» Подождите 3-5 минут, для разогрева нагревателей и переходите к сеансу прогрева.

2. Регулировка мощности нагревателей (указывается в процентах %)

Выберите в меню, кнопкой «ВЫБОР», Тыл. Нагр. (Тыловые нагреватели) Или Лиц. Нагр. (Лицевые нагреватели) соответственно. Кнопками плюс «+» или минус «-», установите желаемое значение мощности. Регулировка выполняется в диапазоне 15-100% от максимальной мощности.

Нажатие кнопки минус «-» при установленном на табло значении 15%, отключает нагрев выбранного канала.

Мощность регулируется отдельно для Тыловых и Лицевых нагревателей. При включении сауны мощность тыловых и лицевых нагревателей установлена на 80%, эти настройки подходят для большинства случаев использования ИК-сауны в домашних условиях.

3. Выбор программы светотерапии (указывается под номерами №0-№12)

Освещение (галогеновые лампы 220V/30Вт.)

Выберите в меню, кнопкой «ВЫБОР», пункт «Светотерапия».

Кнопкой плюс «+» или минус «-» выберите нужный номер программы (см. список программ на стр. X)

Отключение света во время сеанса выполняется выбором программы №-1.

Запуск системы светотерапии без нагрева сауны производится из пункта меню «Светотерапия» нажатием кнопки «СТАРТ/СТОП».

4. Режим разогрев (указывается в минутах Мин.)

Выберите в меню, кнопкой «ВЫБОР», пункт «Разогрев». Далее кнопкой «+» (плюс) запустите режим разогрева на 10 мин. Нагреватели включатся, начнется обратный отсчет времени, на дисплее отобразится «Осталось 10 мин.» (осталось 10 минут). Об окончании времени разогрева система сообщает звуковыми сигналами в течении 3-х секунд.

Режим разогрев применяется, когда сауна установлена в прохладном помещении.

В режиме разогрева происходит плавное включение нагревателей на 100% мощности, для создания микроклимата в сауне.

После разогрева сауны переходите к рабочему сеансу не дольше чем через 2 минуты, т.к. нагреватели достаточно быстро остывают.

5. Сохранение личных настроек

Установите в пунктах меню требуемые параметры. Кнопкой «ВЫБОР» перейдите в пункт меню «Сохран. Настр.» (сохранение настроек). Кнопками плюс «+» или минус «-», установите номер 1, 2 или 3, под которым сохраняются установленные параметры. Нажмите и удерживайте кнопку «+» в течение 3-х секунд. Сохранение настроек подтвердится отображением на дисплее «Настр. Сохран.» (настройки сохранены)

6. Применение личных настроек

Кнопкой «ВЫБОР» перейдите в пункт меню «Прим. Настр.» (применение настроек).

Кнопками плюс «+» или минус «-», установите номер предварительно сохраненной настройки 1,2 или 3. Нажмите и удерживайте кнопку «+» в течение 3-х секунд.

Применение настроек подтвердится отображением на дисплее «Настр. Прим.» (настройки применены).

7. Если сауна работает

В сауне включён свет, на дисплее отображается надпись «Осталось *** минут».

Кнопкой «+» или «-» установите желаемое время сеанса, переходите к прогреву.

8. Выключение сауны

Выключение сауны происходит автоматически, через две минуты, после завершения времени сеанса. О завершении времени сеанса сауна сообщает короткими звуковыми сигналами в течении 3-х секунд.

Остановка работы ИК-сауны производится кратковременным нажатием кнопки «СТАРТ/СТОП».

Принудительное выключение сауны производится нажатием и удержанием кнопки «СТАРТ/СТОП», в течение 3-х секунд.

9. Сервисные функции

а) Счетчик времени наработки ИК-сауны.

б) Тест светотерапии.

Для проверки работоспособности и целостности ламп светотерапии выберите пункт меню «Светотерапия». Установите программу №-1 (минус один)