



Инструкция по уходу и эксплуатации за изделиями для бани компании Woodson

Чтобы такие аксессуары для бани, как запарники, ковши и шайки с металлической или пластиковой вставкой служили дольше, радовали своей практичностью, необходимо соблюдать несложные условия ухода и эксплуатации. Выбирая изделие с пластиковой или металлической вставкой, Вы продлеваете срок службы древесине. Вставка является экологически безопасным элементом, её материал не влияет на качество воды и позволяет смело использовать изделие в гигиенических целях.

После принятия банных процедур необходимо протереть вставку с использованием мягкого моющего средства с помощью вискозной салфетки с мягкими волокнами, что позволит избежать появлению налёта на пластиковой вставке и не даст потускнеть металлической вставке. После использования, изделия следует хранить в перевёрнутом состоянии и в хорошо проветриваемом помещении.

Мы рекомендуем не оставлять шайки, запарники и ковши возле отопительных приборов, это приведет к порче изделия ввиду неравномерного температурного воздействия на древесину, а значит её растрескиванию и короблению. То же относится и к прямому воздействию солнечных лучей, будь то в помещении или на открытом воздухе.

**По вопросам качества продукции и предложениям
zakaz@woodson.ru**