



ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

1* Рекомендуемый размер выреза для динамика 80 мм (75-90 мм), нарисуйте контур там где будет установлен динамик.



Совет: При проведении линии не врезайтесь в поверхность потолка, чтобы не повредить находящиеся за ней провода или трубы, что может создать угрозу безопасности. Рекомендуется, чтобы ее устанавливал профессиональный монтажник. Проверьте отверстие, достаточное для установки кабеля.




Снимите вырезанную часть; Зачистите края отверстия по периметру.

3* Установите динамик

Возьмитесь за край, направьте его на отверстие в потолке и вставьте.

Примечание: Не нажимайте на твиттер на передней панели динамика, чтобы не повредить динамик.


2* Протяните достаточное количество аудио кабеля для подключения.



Подключите красную клемму динамика к положительному (+) выходу устройства воспроизведения.



Подключите черную клемму динамика к отрицательному (-) выходу устройства воспроизведения.



Полезные советы:

Если громкость динамика увеличена до максимальной, это может вызвать дискомфорт или жалобы, пожалуйста, отрегулируйте громкость в соответствии с фактическими потребностями.

УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК

НЕТ ЗВУКА:

- * Проверьте, не нарушено ли соединение между динамиком и устройством воспроизведения. Если к устройству подключено несколько динамиков, проверьте, правильно ли подключены левый и правый каналы.
- * Проверьте правильность настроек громкости устройства воспроизведения и музыкального приложения, а также не слишком ли низкая или выключенная громкость.
- * Попробуйте подключиться к другому устройству воспроизведения.
- * Если динамик используется в качестве вспомогательного Bluetooth-динамика, проверьте нормально ли работает динамик Bluetooth. Если динамик Bluetooth воспроизводит звук, а потолочный динамик SW Mini не может воспроизводиться нормально, пожалуйста, проверьте, нет ли каких-либо ослаблений и других неисправностей в линии аудиосвязи между динамиком Bluetooth и потолочным динамиком SW Mini
- * Если вышеуказанные меры не могут решить проблему, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки нашей компании за технической консультацией.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: **SW Mini White**
Частота: **100 Гц - 20К Гц**
Диапазон мощности: **10 Вт**
Чувствительность: **88 Дб**
Размеры: **φ103*62мм**
Монтажный размер: **φ75мм (75-80мм)**
Влагозащита: **IP65**



ВЛАГО-ТЕРМОСТОЙКИЙ ДИНАМИК
для бань / саун / хаммамов

SW Mini White



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

steamwater.ru

ОПИСАНИЕ

Данный динамик **SW Mini White** преобразует аудиосигнал устройства в высококачественный звук, доступен и прост в установке и подключении с помощью аудио кабеля

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Динамик **SW Mini White** - 1шт
Сертификат - 1шт

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Аудио кабель используется для подключения устройства воспроизведения и динамикам, а для обеспечения качественного звучания рекомендуется использовать кабель 2*1,5.

